

Tabelle1

Ersatzteilliste – Spare parts Destillierer R0 01032

Menge

Art.Nr. Bezeichnung und Ersatzteile – Nomenclature and spare parts

00 515 507 Übertemperaturschutz -Excess temperature protection
 00 522 127 Heizkörper - Heater 230 Volt 1600 Watt
 00 525 210 Schütz - Switch output 230 Volt
 00 229 029 Mikroschalter Vorratsgefäß - Float switch storage vessel
 00 229 029 Mikroschalter Destillierblase – Float switch distillation still
 00 524 550 Hauptschalter - Main switch 230 Volt
 00 524 521 Isolierplatte – Insulating plate
 00 534 302 Membrane – Membrane
 00555 612 Schwimmerkugel – Float ball
 00 526 127 Kontrolllampe blau – Indicator lamp blue
 00 526 123 Kontrolllampe grün - Indicator lamp green
 00 526 124 Kontrolllampe weiß – Indicator lamp white
 00 229 099 Magnetventil – Solenoid valve
 00 511 307 Ablaufhahn – Outlet tap
 00 512 622 Zulaufverschraubung – Supply screwing
 00 532 217 Dichtung – Seal
 00 531 214 Druckschlauch 1/2“ - Pressure hose 1/2“
 00 531 216 Ablaufschlauch 20 mm Durchm. - Outlet hose D= 20 mm
 00 229 206 Deckel - Cover
 00 229 207 Kühlschlange aus Edelstahl - Condenser aus CNS
 00 513 961 Halterung Schwimmer 60 LG
 00513 962 Halterung Schwimmer 115 LG
 00 512 604 Schlauchtülle 1/2“ - 12 mm
 00 512 536 Kappe - Cap
 00 523 953 Zuleitung mit Stecker -
 00523 961 Kabelsatz
 00 555 638 Schlauchschelle 27 mm
 00 sonder Schrauben /Muttern Zahnscheiben

Tabelle1

Preis