

Tabelle1

Ersatzteilliste - spare parts for Destillierer R0 01033

Art.- Nr.	Bezeichnung und Ersatzteile - Nomenclature protection	
00 515 507	Übertemperaturschutz - Excess temperature protection	E3 + 14
00 522 127	Heizkörper - Heaters 230 Volt 1600 Watt	r1+r2+r3
00 525 213	Schütz - Switch output	C1
00 229 029	Mikroschalter Vorratsgefäß - Float switch storage vessel	E1
00 229 029	Mikroschalter Destillierblase - Float switch distillation still	E2
00 524 550	Hauptschalter - Main switch 230 Volt	B1
00 524 521	Isolierplatte - Insulating plate	e2 + e3
00 534 302	Membrane - Membrane	e2 + e3
00 555 612	Schwimmerkugel - Float ball	7 + 13
00 526 127	Kontrolllampe blau - Indicator lamp blue	0 4
00 526 123	Kontrolllampe grün - Indicator lamp green	0 3
00 526 124	Kontrolllampe weiß - Indicator lamp white	0 2
00 229 100	Magnetventil - Solenoid valve	16 -
00 511 307	Ablaufhahn - Outlet tap	1 + 4
00 512 622	Verschraubung R3/4" X 12 mm - water supply screwing	3 -
00 532 217	Dichtung - Seal	19a
00 531 214	*) Druck-Zulaufschlauch 1/2" - Pressure hose 1/2"	
00 531 216	*) Ablaufschlauch 20 mm Durchm. - Outlet hose D= 20 mm	
00 229 211	Deckel aus Edelstahl - Cover still - Cover storage vessel	10 + 11
00 229 212	Kühlschlange aus Edelstahl - Condensator CNS	12 -
00 513 961	Halterung Schwimmer 60 LG	
00 513 962	Halterung Schwimmer 115 LG	
00 512 604	Schlauchtülle 1/2" - 12 mm	
00 512 536	Kappe - Cap	19 -
00 523 218	Zuleitung H05VV-F5 G1,5 schwarz 1,5 Meter	20 -
00 515 508	Sicherheitstemperaturbegrenzer - Exess temperature protection	E4 / 22
00 553 102	Entkalkungsmittel - Decalcifying agent 1 KG	
R0 221 065	Entkalkungsmittel - Decalcifying agent 5 KG	

*) = indicate required length